



1. Płytki klinkierowa prostokątna
2. Zaprawa fugowa FS
3. Klej systemowy KS
4. Kołki mocujące z trzpieniem metalowym
5. Płyta ociepleniowa ArtBrick System gr.15cm
(płytę należy pokryć mostkiem szczepnym ArtBrick MS)
6. Uszczelnienie z silikonu
7. Kamienny parapet z kapinosem
8. Docieplenie ze styropianu
9. Stalowa podkonstrukcja parapetu
10. Folia paroprzepuszczalna
11. Niskoprężna pianka poliuretanowa
12. Folia paroizolacyjna
13. Docieplenie ze styropianu
14. Parapet wewnętrzny

Uwaga:
Ze względu na wagę kamiennego parapetu należy
każdorazowo skonsultować jego montaż z konstruktorem
lub wykonać pełny projekt podkonstrukcji.

skala

1:5

temat rysunku:

PARAPET KAMIENNY - DOCIEPLENIE GR.15 CM

rysunek

5.c